

## Выключатель на преграду/на взмах руки арт. SW1-RC-DS/MS-BL

### Подключение датчика (выключателя) к ресиверу с подключенным светильником:

1. Обесточить ресивер
2. Подать ток на ресивер.
3. Кратковременно нажать на кнопку RESET подключаемого датчика.  
Светильник должен мигнуть 3 раза.  
Подключение осуществлено.

### Отключение датчика (выключателя) от ресивера с подключенным светильником:

1. Обесточить ресивер.
2. Подать ток на ресивер.
3. Нажать и удерживать кнопку RESET отключаемого датчика, светильник должен мигнуть 3 раза. Отключение осуществлено.

### Примечание:

1. Один ресивер может быть сопряжен максимум с 8 датчиками.
2. Один датчик может быть сопряжен максимум с 8 ресиверами.
3. Подключение/Отключение датчика и ресивера не влияет на сопряжения ресивера с другими датчиками.
4. Можно одновременно производить подключение/отключение одного датчика с несколькими ресиверами.
5. Возможность сопряжения не зависит от типов сопрягаемых датчиков с ресиверами.

